



Controles y accesorios ZXP399 DMX

ZXP399 DMX controller 12V 8port

Controles y accesorios ZXP399 DMX - BK -

Los controles y accesorios de cableado ZXP399 DMX son para utilizarlos con nuestras luminarias de iluminación arquitectónica y de fachadas (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString y UniBar).; Los controles DMX incluyen el controlador principal, el controlador independiente, los subcontroladores, el amplificador DMX y el dispositivo de direccionamiento DMX.; Controlador principal: ordenador industrial con capacidad para controlar hasta 6000 universos DMX.; Controlador independiente: se adapta a aplicaciones intermedias con hasta 700 universos DMX.; Los accesorios de cableado incluyen cables guía y de unión con conectores IP67 macho y hembra y tapas de acabado.; Dispositivo de direccionamiento: dispositivo portátil que puede escribir direcciones DMX en una tanda completa in situ en solo unos minutos.; Amplificador DMX: repetidor compacto, IP65 y de baja potencia que puede amplificar la señal DMX para hasta 100 metros.

Datos del producto

Información general		Mecánicos y de carcasa	
Clase de protección IEC	Seguridad clase III	Longitud global	228 mm
Marca CE	Marcado CE	Anchura global	197 mm
Material	ALU	Altura global	66 mm
Color de accesorio	BK		
Operativos y eléctricos		Aprobación y aplicación	
Tensión de entrada	12 CC V	Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]

